



## ✓ Checkliste: Dein erster Fotodruck mit dem Canon PIXMA PRO-200

### Vorbereitung

- Monitor kalibrieren (z. B. mit Datacolor SpyderX oder X-Rite i1Display)
- Passendes ICC-Profil für dein Papier herunterladen
- Drucker-Treiber & Software von Canon installieren
- Papier wählen (z. B. matt, glänzend, Baryt oder FineArt)

### Druckdatei vorbereiten

- Auflösung mind. 300 dpi
- Im RGB-Farbraum (am besten Adobe RGB)
- Beschnittzugabe & Seitenverhältnis prüfen
- Softproof in Lightroom oder Photoshop durchführen

### Druckvorgang

- Druckmodus: Hohe Qualität
- Randlos oder mit Beschnittkante?
- Papier richtig einlegen (Zufuhr beachten)
- Vorherige Reinigung des Druckkopfs prüfen (bei Bedarf)

### Nach dem Druck

- Druck gut trocknen lassen (mind. 10–15 Minuten)
- Optional mit Fixierspray oder Glasrahmen schützen
- Ergebnis bewerten – ggf. Helligkeit oder Farbton für den nächsten Druck anpassen

**Tipp: Du willst hochwertige Ergebnisse ohne Druckfrust?  
Dann starte mit dem Canon PIXMA PRO-200:**